

**ЗАПЧАСТИ CUMMINS ISLE (КАМАЗ 6460, 6520)**

П/П	Наименование	Артикул	Применяемость
1	Адаптер	4089677	
2	Адаптер головки (корпуса) топливного фильтра	3959613	
3	Адаптер головки (корпуса) топливного фильтра тонкой очистки	3943780	
4	Адаптер коленчатого вала	3943977	
5	Адаптер насоса топливного	4903467	Насос топливный
6	Адаптер насоса топливного в сборе	4903466	Насос топливный
7	Адаптер шкива коленчатого вала	3939088	3943953
8	Актuator (дозатор топлива)	4903523	Recon Equivalent 4903523 NX. 4903282, 4902916. Насос топливный
9	Блок соединительный топливопроводов	3966656	
10	Блок цилиндров	4936029	Продается блок цилиндров в сборе. Аналог 4993494
11	Блок цилиндров в сборе	4945772	5273298, 4993369, 4993496, 4936030
12	Болт	3901859	M12 x 1.75 x 55
13	Болт	3909025	M8 x 1.25 x 55. 3093883
14	Болт	3936352	
15	Болт	3966286	
16	Болт	3950161	M6 x 1.00 x 12
17	Болт	3926846	M8 x 1.25 x 20. 3924490

18	Болт	3943885	M8 x 1.25 x 40
19	Болт	3900634	M10 x 1.50 x 50
20	Болт	3925344	M10 x 1.50 x 30. 3094566
21	Болт	3914118	M14 x 1.50 x 60
22	Болт	3903112	M10 x 1.50 x 30
23	Болт	3900623	M10 x 1.50 x 25. 3065489
24	Болт	3901249	M12 x 1.75 x 25. 3902641
25	Болт	3902460	M10 x 1.50 x 25. 3681041
26	Болт	3903112	M10 x 1.50 x 30
27	Болт	3919952	3680406
28	Болт	3902451	M12 x 1.75 x 90
29	Болт	3900634	M10 x 1.50 x 50
30	Болт	3903990	
31	Болт	3089016	M10 x 1.50 x 35
32	Болт	3902114	M8 x 1.25 x 30
33	Болт	3972686	M8 x 1.25 x 45. 5271574
34	Болт	3925883	M8 x 1.25 x 16
35	Болт	3912072	M8 x 1.25 x 15. 3902735
36	Болт	3919807	3916524
37	Болт	3920447	M12 x 1.75 x 40. 3353088
38	Болт	3991306	M6 x 1.00 x 16
39	Болт	3902116	M12 x 1.75 x 50. 3907610
40	Болт	3904446	M10 x 1.50 x 70
41	Болт	3928873	M8 x 1.25 x 40. 4095834. Насос топливный
42	Болт	3946085	M10 x 1.50 x 50. Насос топливный
43	Болт	4088595	Насос топливный

44	Болт	3010596	3/8 - 16 x 1 1/4 in.
45	Болт	3903990	M10 x 1.50 x 20
46	Болт	3847494	
47	Болт	3903035	M12 x 1.50 x 24. 4937761
48	Болт	3913638	M6 x 1.00 x 16. 3902261
49	Болт	3089016	M10 x 1.50 x 35
50	Болт	3903035	M12 x 1.50 x 24. 4937761
51	Болт	3903990	M10 x 1.50 x 20
52	Болт	3924725	M14 x 1.50 x 26. 3907541
53	Болт	3925883	M8 x 1.25 x 16
54	Болт	3926863	M8 x 1.25 x 50. 3924491
55	Болт	3925883	M8 x 1.25 x 16
56	Болт	3925883	M8 x 1.25 x 16
57	Болт	3943682	M8 x 1.25 x 160
58	Болт	3902112	M8 x 1.25 x 80
59	Болт	3902114	M8 x 1.25 x 30
60	Болт	3944874	
61	Болт	3966976	M8 x 1.25 x 65. 3916073
62	Болт	3907860	M8 x 1.25 x 25. 3901755
63	Болт	3900677	M8 x 1.25 x 30. 3970502
64	Болт	3910495	M12 x 1.75 x 30
65	Болт	3900628	M6 x 1.00 x 30
66	Болт	3901865	M6 x 1.00 x 20. 3349509
67	Болт	3913638	M6 x 1.00 x 16. 3902261
68	Болт	3907860	M8 x 1.25 x 25. 3901755
69	Болт	3900630	M8 x 1.25 x 20
70	Болт	3900633	M8 x 1.25 x 50. 3924491

71	Болт	3901445	M8 x 1.25 x 45
72	Болт	3913638	M6 x 1.00 x 16. 3902261
73	Болт	3920854	M5 x 0.80 x 20. 3917712
74	Болт	3944816	M8 x 1.25 x 50
75	Болт	3957849	
76	Болт	3900227	M8 x 1.25 x 22
77	Болт	4017567	
78	Болт	3904446	M10 x 1.50 x 70
79	Болт	3943933	M10 x 1.50 x 68
80	Болт	3964720	
81	Болт	3964720	
82	Болт	3968466	M12 x 1.75 x 50. 3908321
83	Болт	3944593	M10 x 1.50 x 65. 3901448
84	Болт	3900630	M8 x 1.25 x 20
85	Болт	3900632	M8 x 1.25 x 35
86	Болт	3931532	
87	Болт	3972686	M8 x 1.25 x 45. 5271574
88	Болт	3903112	M10 x 1.50 x 30
89	Болт	3900630	M8 x 1.25 x 20
90	Болт	3900631	M8 x 1.25 x 25
91	Болт	3093730	M8 x 1.25 x 25
92	Болт	3282433	M10 x 1.50 x 85
93	Болт	3089384	M10 x 1.50 x 14
94	Болт	3093956	M8 x 1.25 x 12. C0143520812
95	Болт	3900625	M6 x 1.00 x 10
96	Болт	3903990	M10 x 1.50 x 20
97	Болт	3913638	M6 x 1.00 x 16. 3902261

98	Болт головки блока цилиндров	3960043	M14 x 2.00 x 160. 3917728
99	Болт корпуса коромысел	3901447	M8 x 1.25 x 75. 3010180
100	Болт крепления маховика	3977274	M12 x 1.25
101	Болт крышки коренного подшипника	3970810	M14 x 2.00 x 135
102	Болт привода вентилятора	3907769	M10 x 1.75 x 70
103	Болт шатуна	3944679	
104	Венец маховика	3907308	
105	Виброизолятор	3955114	
106	Виброизолятор	3955219	
107	Виброизолятор	3955220	
108	Втулка	3945329	3943199, 3901685
109	Втулка	3415608	
110	Втулка привода	4061755	Насос топливный
111	Втулка ремонтная для сальника заднего коленчатого вала	3925532	Продается в сборе с сальником коленвала задним
112	Втулка ремонтная для сальника заднего коленчатого вала	3925532	Продается в сборе с сальником коленвала задним
113	Втулка ремонтная для сальника заднего коленчатого вала (комплект)	3926126	Задний - сухой. 3925530, 3927683
114	Втулка ремонтная для сальника заднего коленчатого вала (комплект)	3929106	Задний - мокрый. 3927871
115	Втулка ремонтная для сальника переднего коленчатого вала	3924986	Sold In Higher Level Assy/Kit

116	Втулка шатуна	4944137	
117	Выпускной коллектор	3967751	
118	Выпускной коллектор	3937478	3943851
119	Гайка	3903210	M12 x 1.75
120	Гайка	3903210	M12 x 1.75
121	Гайка	3902662	M10 x 1.50
122	Гайка	3926593	M20 x 1.50. 4010317. Насос топливный
123	Гайка	3938077	4946714
124	Гайка	4946714	3938077
125	Гайка	4946714	3938077
126	Гайка	3923041	1/4-28 Thread
127	Гайка	3906216	M6 x 1.00
128	Гайка	3900589	M8 x 1.25
129	Гайка	3818824	M10 x 1.50
130	Гайка	203131	3/8 - 24 UNF
131	Гайка	203131	3/8 - 24 UNF
132	Гайка	3900589	M8 x 1.25
133	Гайка	3906216	M6 x 1.00
134	Гаситель крутильных колебаний	3967014	3941092
135	Генератор	4942002	
136	Гильза блока цилиндров	3948095	Продается в комплекте с уплотнением. 3800328, 3944344
137	Гильза блока цилиндров в сборе	3800328	3800903
138	Гнездо коромысла	3964722	
139	Гнездо коромысла	3964722	

140	Головка (корпус) топливного фильтра	3969680	4990848, 3954906
141	Головка (корпус) топливного фильтра тонкой очистки	3944986	C.Filtration P/N 38967905S. 3943443
142	Головка (корпус) фильтра масляного	3966885	
143	Головка (корпус) фильтра масляного в сборе	3974326	3966884
144	Головка блока цилиндров	4942137	4987983
145	Головка блока цилиндров в сборе	4942139	4989710, 4935787
146	Головка блока цилиндров в сборе	4942138	5282720, 4987984
147	Головка насоса топливного	4902732	Recon Equivalent 4902732 NX. 4954199, 4954908. Насос топливный
148	Головка фильтра системы охлаждения	3415680	
149	Датчик давления	4076493	Наружный воздух
150	Датчик давления	4076930	Масло в сборе
151	Датчик давления	4076931	Масло
152	Датчик давления (топливная рампа)	3974092	Топлива. 5260246
153	Датчик положения	4921685	
154	Датчик положения	4921687	
155	Датчик положения в сборе	4921684	Распредвал. 2872277
156	Датчик положения в сборе	4921686	Коленвал. 2872279, 3408531, 3408531-NX
157	Датчик температуры	3954905	Cummins Filtration Part
158	Датчик температуры	4954905	Охлаждающая жидкость,

			масло или топливо. 3865346, 3096153
159	Датчик температуры/ давления	4921323	Впускной коллектор. 4903286
160	Датчик температуры/ давления в сборе	4921322	Впускной коллектор. 4903286
161	Держатель гнезда	3935945	3945807, 3942729
162	Держатель гнезда	3935945	3945807, 3942729
163	Держатель сальника коленчатого вала переднего	3941786	
164	Дефлектор сапуна	3967524	Продается в сборе с крышкой клапанной
165	Жгут проводов	3954786	4995590
166	Жгут проводов	3968886	3966069
167	Жгут проводов	4948060	
168	Зажим	3943520	
169	Зажим	4935907	108722
170	Зажим проводов	3963736	3947673, 4895867
171	Картер маховика	3908799	3906691, 3902565
172	Клапан впускной	3970727	Продается 4089761 комплект впускной
173	Клапан выпускной	3969637	Продается 4089762 комплект выпускной
174	Клапан обратный	3967782	14 мм
175	Клапан обратный	3957290	
176	Клапан ограничения давления	3963808	3963812
177	Клапан отсечной	179901	
178	Клапан перепускной	3934278	3934410, 3923476
179	Клапан перепускной в сборе	3934410	3923477, 3919015, 3920326



180	Клапан сброса давления	3936365	3927622, 3902338
181	Коленчатый вал	3965010	
182	Коленчатый вал в сборе	3965012	Продается отдельными позициями
183	Коленчатый вал в сборе	3965011	
184	Колпачок маслосъемный	3948578	5253590, 3943888, 3943889
185	Кольцо датчика частоты вращения	3972345	3968247
186	Кольцо поршневое комплект	4089644	4089643
187	Кольцо поршневое компрессионное	3948412	Продается в комплекте
188	Кольцо поршневое компрессионное	3964073	Продается в комплекте. 5267662
189	Кольцо поршневое маслосъемное	3921919	Продается в комплекте
190	Кольцо стопорное	3035960	
191	Кольцо стопорное пальца поршневого	3920692	3901996, 3901922
192	Кольцо уплотнительное	3678912	M14
193	Кольцо уплотнительное	3678925	M10. 4944960
194	Кольцо уплотнительное	3926048	
195	Кольцо уплотнительное	3046201	172049
196	Кольцо уплотнительное	3046201	172049
197	Кольцо уплотнительное	3678606	M27 x 2.00
198	Кольцо уплотнительное	3678925	M10. 4944960
199	Кольцо уплотнительное	3046201	172049
200	Кольцо уплотнительное	3910260	
201	Кольцо уплотнительное	3912473	3906699

202	Кольцо уплотнительное	3040817	129858
203	Кольцо уплотнительное	3899283	3072833
204	Кольцо уплотнительное	3926722	5272819, 3917332
205	Кольцо уплотнительное	3678925	М10. 4944960. Насос топливный
206	Кольцо уплотнительное	3867640	Насос топливный
207	Кольцо уплотнительное	4903463	Насос топливный
208	Кольцо уплотнительное	4903464	Насос топливный
209	Кольцо уплотнительное	4903465	Насос топливный
210	Кольцо уплотнительное	3678925	М10. 4944960
211	Кольцо уплотнительное	3954907	
212	Кольцо уплотнительное	4898876	
213	Кольцо уплотнительное	3046201	172049
214	Кольцо уплотнительное	3678925	М10. 4944960
215	Кольцо уплотнительное	145530	
216	Кольцо уплотнительное	3682177	
217	Кольцо уплотнительное	3883284	
218	Кольцо уплотнительное	3930911	
219	Кольцо уплотнительное	3201562	
220	Кольцо уплотнительное	3906696	
221	Кольцо уплотнительное	3036666	
222	Кольцо уплотнительное	3936876	3902363
223	Кольцо уплотнительное	3903475	3901856
224	Кольцо уплотнительное	4921574	Заменить 4010519
225	Кольцо уплотнительное	4903482	
226	Кольцо уплотнительное	4928599	
227	Кольцо уплотнительное	4928599	
228	Кольцо уплотнительное	4062328	3972753, 3947540

229	Кольцо уплотнительное	3678925	M10. 4944960
230	Кольцо уплотнительное	3089240	M22
231	Кольцо уплотнительное	3678603	
232	Кольцо уплотнительное	3922794	3883963
233	Кольцо уплотнительное	3931824	
234	Кольцо уплотнительное	3990084	3973512, 145533
235	Кольцо уплотнительное	3940386	
236	Комплект прокладок (компрессор воздушный)	4089238	Обслуживается 4933559. 4025245
237	Комплект прокладок двигателя верхний	4089758	
238	Комплект прокладок двигателя нижний	4089759	
239	Комплект сальников (компрессор воздушный)	4089222	Обслуживается 4933559. 3800827
240	Компрессор воздушный	4933783	5286678, 4937462
241	Компрессор воздушный в сборе	4933782	Recon Equivalent 4933782 RX. 5286677, 4936218, 3969110, 3966520, 3949098, 3949718, 3948846, 3944525, 3943980
242	Коннектор форсунки	4088576	
243	Коннектор форсунки в сборе	4903290	4929864, 2872395, 4088578
244	Коннектор форсунки в сборе	4903254	
245	Коромысло в сборе	3972540	
246	Коромысло клапана впускного	3941934	
247	Коромысло клапана впускного в сборе	3964796	Intake. 4995630

248	Коромысло клапана впускного в сборе	3964797	
249	Коромысло клапана выпускного	3941937	
250	Коромысло клапана выпускного в сборе	3964713	Exhaust. 5253888
251	Коромысло клапана выпускного в сборе	3964714	
252	Корпус коромысел	3967265	5254268
253	Корпус насоса топливного	4088604	Recon Equivalent 4088604 NX. Насос топливный
254	Кран сливной	S 923 E	
255	Крейцкопф клапанов (перемычка)	3943445	5262552
256	Крепление распорки	3945252	
257	Кронштейн генератора	3415692	
258	Кронштейн генератора	3944312	
259	Кронштейн головки фильтра системы охлаждения	3966481	
260	Кронштейн компрессора воздушного	3942911	
261	Кронштейн крепления трубки маслозаборной	3927611	3913427, 3910785, 3906215
262	Кронштейн насоса топливopодкачивающего	3955110	
263	Кронштейн топливного фильтра тонкой очистки	3944845	3943439
264	Крышка впускного коллектора	3976716	
265	Крышка задняя картера маховика	3933384	3921042, 3907535
266	Крышка задняя картера маховика в сборе	3911698	Входит в комплект 3909411

267	Крышка клапанная	3967462	
268	Крышка клапанная в сборе	3967770	Продается отдельными позициями
269	Крышка клапанная в сборе	3970865	
270	Крышка компрессора воздушного	4939055	
271	Крышка коренного подшипника	3970955	3936058, 3905397
272	Крышка маслозаливная	3968283	3990083
273	Крышка маслозаливная в сборе	3968202	3973511, 3937759, 3945254, 3944736, 3942135
274	Крышка маслозаливной горловины	4962608	3914136
275	Крышка маслозаливной горловины в сборе	3972364	
276	Крышка маслоохладителя (теплообменника)	3974324	
277	Крышка передних распределительных шестерен	3958112	
278	Крышка смотрового отверстия блока цилиндров	3903463	
279	Крышка шестерен	3950375	4991695, 4938693
280	Маслозаливная горловина	3965015	
281	Маслоохладитель (теплообменник)	3966365	5284362, 3957533, 3944464, 3943460
282	Маховик	4980923	
283	Маховик в сборе	4980922	
284	Муфта соединительная патрубка	3971672	

285	Муфта угловая патрубка	179903	
286	Набор установочный сальника переднего коленвала	3920405	
287	Накладка картера маховика	3908095	3901399
288	Наклейка	4943194	
289	Наклейка	4082671	
290	Наклейка	4943188	
291	Наклейка информационная	3973898	
292	Направляющая толкателя	4944725	3966035
293	Направляющая шток клапана	4934063	3942645
294	Насос водяной	3973114	Sold In Higher Level Assy/Kit. 4089647, 3286293
295	Насос водяной (комплект)	4089647	Recon Equivalent 4089647 NX. 3804927, 3940052
296	Насос масляный	4941464	
297	Насос топливный высокого давления (ТНВД) в сборе	3973228	Отдельные части доступны. 5311171
298	Насос топливный высокого давления (ТНВД)	4903462	
299	Насос топливный низкого давления (ТННД)	4088866	Насос топливный
300	Насос топливopодкачивающий	3968190	5260634
301	Насос топливopодкачивающий	3968189	Продается в сборе с виброизолятором
302	Насос топливopодкачивающий	4944735	

	в сборе		
303	Натяжитель ремня (ролик натяжной)	3976831	3936213, 3945527, 3934821, 3281583
304	Опора вентилятора	3942895	
305	Опора вентилятора в сборе	3942896	3929458, 3910738, 3908817
306	Опора головки (корпуса) топливного фильтра	3965155	4992464
307	Опора двигателя передняя	3943683	4942250
308	Опора коромысла	3941140	
309	Опора насоса топливного	3979337	3973175
310	Ось коромысла	3966658	
311	Охладитель электронного блока управления	3970204	3967787, 3950539
312	Охладитель электронного блока управления	3970204	3967787, 3950539
313	Палец поршневой	3950549	
314	Патрубок водяной входной	3913030	
315	Патрубок водяной выходной	3944429	
316	Патрубок воздушный	3415597	
317	Патрубок воздушный	3883977	3883285
318	Патрубок воздушный впускной	3682674	3681017
319	Патрубок воздушный впускной	3968371	
320	Патрубок воздушный угловой	3030770	105312
321	Патрубок угловой	3024481	

322	Патрубок фильтра системы охлаждения	3975596	
323	Патрубок фильтра системы охлаждения	3975597	
324	Переходник (адаптер, соединитель)	3969822	3966120
325	Переходник (адаптер, соединитель)	3969822	3966120
326	Переходник (адаптер, соединитель)	3972088	3969823, 3966121
327	Переходник (адаптер, соединитель)	3965712	
328	Переходник (адаптер, соединитель)	3968054	
329	Переходник (адаптер, соединитель)	3969822	3966120
330	Пластина	3906439	
331	Плунжер маслоохладителя (теплообменника)	3945967	Use W/Dump to Sump ISL Block. 3918532
332	Поддон картера	3974294	3944258, 3948611
333	Подогреватель впускной (вспомогательное устройство для запуска холодного двигателя)	4940173	3967275
334	Подшипник (вкладыш) коренной	3944158	Стандарт. 3916840, 3901630
335	Подшипник (вкладыш) коренной	3944153	Стандарт. 3901590
336	Подшипник (вкладыш) коренной	3944159	Ремонтный размер 0,25 мм. 3916841, 3901631
337	Подшипник (вкладыш) коренной	3944154	Ремонтный размер 0,25 мм. 3901591
338	Подшипник (вкладыш) коренной	3944160	Ремонтный размер 0,5 мм. 3916842, 3901632



339	Подшипник (вкладыш) коренной	3944155	Ремонтный размер 0,5 мм. 3901592
340	Подшипник (вкладыш) коренной	3944161	Ремонтный размер 0,75 мм. 3916843, 3901633
341	Подшипник (вкладыш) коренной	3944156	Ремонтный размер 0,75 мм. 3901593
342	Подшипник (вкладыш) коренной	3944162	Ремонтный размер 1,00 мм. 3916844, 3901634
343	Подшипник (вкладыш) коренной	3944157	Ремонтный размер 1,00 мм. 3901594
344	Подшипник (вкладыш) коренной (комплект)	3945917	Стандарт. 3800270
345	Подшипник (вкладыш) коренной (комплект)	3945918	Ремонтный размер 0,25 мм. 3800271
346	Подшипник (вкладыш) коренной (комплект)	3945919	Ремонтный размер 0,5 мм. 3800272
347	Подшипник (вкладыш) коренной (комплект)	3945920	Ремонтный размер 0,75 мм. 3800273
348	Подшипник (вкладыш) коренной (комплект)	3945921	Ремонтный размер 1,00 мм. 3800274
349	Подшипник (вкладыш) упорный	3944163	Стандарт. 3926798, 3916830, 3901400
350	Подшипник (вкладыш) упорный	3944164	Ремонтный размер 0,25 мм. 3926799, 3916831, 3901401
351	Подшипник (вкладыш) упорный	3944165	Ремонтный размер 0,5 мм. 3926800, 3916832, 3901402
352	Подшипник (вкладыш) упорный	3944166	Ремонтный размер 0,75 мм. 3926801, 3916833, 3901403
353	Подшипник (вкладыш) упорный	3944167	Ремонтный размер 1,00 мм. 3926802, 3916834, 3901404
354	Подшипник (вкладыш) шатунный 0,25 (комплект)	4089804	Ремонтный размер 0,25 мм. 3950662

355	Подшипник (вкладыш) шатунный 0,5 (комплект)	4089805	Ремонтный размер 0,5 мм. 3950663
356	Подшипник (вкладыш) шатунный 0,75 (комплект)	4089806	Ремонтный размер 0,75 мм. 3950664
357	Подшипник (вкладыш) шатунный 1,00 (комплект)	4089807	Ремонтный размер 1,00 мм. 3950665
358	Подшипник (вкладыш) шатунный верхний	3966244	Стандарт
359	Подшипник (вкладыш) шатунный верхний	3966245	Ремонтный размер 0,25 мм. 4089804
360	Подшипник (вкладыш) шатунный верхний	3966246	Ремонтный размер 0,5 мм. 4089805
361	Подшипник (вкладыш) шатунный верхний	3966247	Ремонтный размер 0,75 мм. 4089806
362	Подшипник (вкладыш) шатунный верхний	3966248	Ремонтный размер 1,00 мм. 4089807
363	Подшипник (вкладыш) шатунный нижний	3950661	Стандарт. 3901430, 3901460
364	Подшипник (вкладыш) шатунный нижний	3950662	Ремонтный размер 0,25 мм. 4089804
365	Подшипник (вкладыш) шатунный нижний	3950663	Ремонтный размер 0,5 мм. 4089805
366	Подшипник (вкладыш) шатунный нижний	3950664	Ремонтный размер 0,75 мм. 4089806
367	Подшипник (вкладыш) шатунный нижний	3950665	Ремонтный размер 1,00 мм. 4089807
368	Подшипник основной	3967596	
369	Подшипник шариковый привода вентилятора	3910739	4942086
370	Поршень (днище)	4941395	Продается в сборе. 3950395, 3948612
371	Поршень (юбка)	3966721	Продается в сборе. 4945337

372	Поршень в сборе	4089944	4955299
373	Прижим коннектора	3946625	5264181, 4893739
374	Пробка (заглушка)	3008468	1/2 NPT. 199067
375	Пробка (заглушка)	143066	
376	Пробка (заглушка)	3004258	
377	Пробка (заглушка)	3900956	
378	Пробка (заглушка)	3905401	
379	Пробка (заглушка)	3910248	3904470, 3903450
380	Пробка (заглушка)	3008469	3/4 NPT
381	Пробка (заглушка)	156075	1 3/16 in.
382	Пробка (заглушка)	3008468	1/2 NPT. 199067
383	Пробка (заглушка)	3008469	3/4 NPT
384	Пробка (заглушка)	3008465	1/8 NPT
385	Пробка (заглушка)	4931643	1/2 NPT
386	Пробка (заглушка)	4933532	3/4 NPT
387	Пробка (заглушка)	3906619	1/8 NPT
388	Пробка (заглушка)	3943808	
389	Пробка (заглушка)	3008466	1/4 NPT
390	Пробка (заглушка)	3920706	
391	Пробка (заглушка)	3013786	3/8 NPT. 3000000-8467
392	Пробка (заглушка)	3032693	1.198 in.
393	Пробка (заглушка)	3920706	
394	Пробка (заглушка)	3945093	
395	Пробка (заглушка)	3945094	
396	Пробка (заглушка)	3945095	
397	Пробка (заглушка)	3945097	
398	Пробка (заглушка)	3008469	3/4 NPT

399	Пробка (заглушка)	3008469	3/4 NPT
400	Пробка (заглушка)	3628605	1/4 -18
401	Пробка (заглушка)	3008469	3/4 NPT
402	Пробка (заглушка) распределительного вала	3901969	
403	Пробка (заглушка) резьбовая	3089023	M42 x 2.00 x 19.5. 3089021
404	Пробка (заглушка) резьбовая	3678921	M14 x 1.50 x 16. 3678922
405	Пробка (заглушка) резьбовая	3678922	M14 x 1.50 x 16. 3678921
406	Пробка (заглушка) резьбовая	3678923	M10 x 1 x 13.5. 3678924
407	Пробка (заглушка) резьбовая	3678924	M10 x 1 x 13.5. 3678923
408	Пробка (заглушка) резьбовая	3678924	M10 x 1 x 13.5. 3678923
409	Пробка (заглушка) резьбовая	3043556	3/4 - 16 UNF. 3045782
410	Пробка (заглушка) резьбовая	3678923	M10 x 1 x 13.5. 3678924. Насос топливный
411	Пробка (заглушка) резьбовая	3678924	M10 x 1 x 13.5. 3678923. Насос топливный
412	Пробка (заглушка) резьбовая	3678923	M10 x 1 x 13.5. 3678924
413	Пробка (заглушка) резьбовая	3678924	M10 x 1 x 13.5. 3678923
414	Пробка (заглушка) резьбовая	3678923	M10 x 1 x 13.5. 3678924
415	Пробка (заглушка) резьбовая	3678924	M10 x 1 x 13.5. 3678923
416	Пробка (заглушка) резьбовая	3931084	3930910
417	Пробка (заглушка)	3930910	3931084

	резьбовая		
418	Пробка (заглушка) резьбовая	3678923	M10 x 1 x 13.5. 3678924
419	Пробка (заглушка) резьбовая	3678924	M10 x 1 x 13.5. 3678923
420	Пробка (заглушка) резьбовая	3089238	M22 x 1.50 x 15.5. 3092345
421	Пробка (заглушка) резьбовая	3089239	M22 x 1.50 x 15.5
422	Пробка (заглушка) резьбовая в сборе	3678923	M10 x 1 x 13.5. 3678924
423	Пробка (заглушка) резьбовая в сборе	3045782	3/4 - 16 UNF. 3043556
424	Пробка поддона картера контрольная	3924148	M22 x 1.5 x 14
425	Пробка поддона картера сливная	3924147	M18 x 1.5
426	Пробка с воздушным клапаном	3415478	
427	Провод заземления	4932506	
428	Провод заземления	3977357	3954204, 3800234
429	Прокладка	3967891	
430	Прокладка выпускного коллектора	3937479	5269779, 3943191
431	Прокладка головки (корпуса) фильтра масляного	3992092	3921605
432	Прокладка головки блока цилиндров	3967059	4981796
433	Прокладка клапанной крышки	3966708	5272959
434	Прокладка клапанной крышки	3959798	
435	Прокладка крышки	4902780	4077030. Насос топливный

436	Прокладка крышки задней картера маховика	3939353	3914301, 3901734
437	Прокладка крышки маслоохладителя (теплообменника)	3929011	3918332
438	Прокладка крышки шестерен	3944293	
439	Прокладка маслоохладителя (теплообменника)	3918174	3914307, 3908332, 3906297
440	Прокладка накладки картера маховика	3936027	
441	Прокладка насоса гидравлического (ГУРа)	3940245	
442	Прокладка насоса гидравлического (ГУРа)	154916	4988280, 163027
443	Прокладка патрубка водяного входного	3945603	
444	Прокладка поддона картера	3973509	
445	Прокладка подогревателя	3967891	
446	Прокладка трубки маслозаборной	3939352	3914302, 3906202
447	Прокладка трубки слива масла турбокомпрессора	3937706	Replace With 5264569. 3285747, 3931350, 3928919, 3282113
448	Прокладка турбокомпрессора	3901356	Holset P/N 3709861
449	Проставка монтажная	3944000	
450	Пружина клапана	4936076	3944711, 3940279
451	Пружина сжатия	3970655	
452	Пыльник	3924987	Sold In Higher Level Assy/Kit

453	Разъем	4089675	Обслуживается 4933559
454	Распорка	3926865	3908738
455	Распорка трубки топливной	3966851	
456	Распределительный вал	3966431	
457	Распределительный вал в сборе	3966430	
458	Ремень 8PK1750	3288475	
459	Ремонтный комплект компрессора воздушного	4936226	Services 4933559 Ports Major. 4089207, 3800821
460	Сальник картера маховика	4936646	Обслуживается как 4955372
461	Сальник коленчатого вала задний	3925530	Продается в сборе с втулкой. 3926126, 3927683
462	Сальник коленчатого вала задний	3927871	Продается в сборе с втулкой. 3929106
463	Сальник коленчатого вала передний	3921927	Обслуживается как 4025270
464	Сальник коленчатого вала передний	4025270	3353977, 3908139
465	Сальник коленчатого вала передний	3921927	Обслуживается как 4025270
466	Сальник коленчатого вала передний в сборе	3942535	Обслуживается как 4024883
467	Сальник коленчатого вала передний в сборе	4024883	
468	Сальник коленчатого вала передний в сборе	3942535	Обслуживается как 4024883
469	Сальник передний коленчатого вала	3921928	Sold In Higher Level Assy/Kit. 3925626, 3920404
470	Сальник передний коленчатого вала с втулкой ремонтной	3925343	Fr Non-Automotive Application

	(комплект)		
471	Седло клапана впускного	3940152	Intake
472	Седло клапана выпускного	3968074	Exhaust
473	Сервисный комплект	SERVICE KITS	
474	Скоба распределительного вала	3944001	
475	Скоба топливной рампы	3966853	
476	Скоба топливной рампы	4937500	
477	Соединитель	3680998	M27 x 2.00 x 7/8-14
478	Соединитель	3100516	7/8-14 UNF
479	Соединитель	3061832	Use 3046201 Replacement Seal. 3061833
480	Соединитель в сборе	3680997	
481	Соединитель в сборе	129866	
482	Соединитель в сборе	3061833	Service Replacement O-Ring. 3061832
483	Соединитель трубопровода	3924571	3922781
484	Стартер	4942446	
485	Сухарь клапана	3900250	
486	Табличка	4894985	
487	Табличка идентификационная	4903291	Насос топливный
488	Тарелка клапана	3944452	
489	Термостат	3968559	5274887
490	Толкатель клапана	3965966	
491	Толкатель насоса топливного	4076671	Насос топливный



492	Топливная рампа	3963815	
493	Трубка гибкая подачи смазки в компрессор воздушный	3916048	
494	Трубка гибкая турбокомпрессора подводящая	3282165	
495	Трубка компрессора воздушного (вход)	3969974	3977775, 3966842
496	Трубка маслозаборная	3964028	3944266
497	Трубка охлаждения компрессора воздушного отводящая	3975526	3967000
498	Трубка охлаждения компрессора воздушного подводящая	3974940	4993167, 3966998
499	Трубка подачи топлива (топливная)	3966130	
500	Трубка подачи топлива (топливная)	3966131	3979330
501	Трубка подачи топлива (топливная)	4935040	3966317
502	Трубка подачи топлива (топливная)	3966320	
503	Трубка подачи топлива (топливная)	3966128	
504	Трубка подачи топлива (топливная)	3966129	3979403
505	Трубка подачи топлива к форсунке	3964141	1 Цилиндр
506	Трубка подачи топлива к форсунке	3964142	2,3,4 Цилиндр
507	Трубка подачи топлива к форсунке	3964143	6 Цилиндр
508	Трубка подачи топлива к форсунке	3975042	5 Цилиндр

509	Трубка подачи топлива от ТНВД к рампе	3964144	
510	Трубка слива масла турбокомпрессора	3931827	
511	Трубка слива масла турбокомпрессора	3943828	
512	Трубка слива масла турбокомпрессора прямая	3286499	
513	Трубка слива топлива	3968424	
514	Трубка слива топлива	3968426	
515	Трубка слива топлива	3968427	
516	Трубка указателя уровня масла	3285707	3282900
517	Турбокомпрессор	4044407	4955898
518	Турбокомпрессор в сборе	4044409	
519	Указатель уровня масла	4935192	
520	Уплотнение гильзы блока цилиндров	3907177	3917737
521	Уплотнение корпуса насоса топливного	4010636	Насос топливный
522	Установочный комплект сальника коленчатого вала переднего	3908141	
523	Установочный комплект сальника коленчатого вала переднего в сборе	3908141	
524	Фиксатор	3629452	4935912
525	Фиксатор фланца (ступицы) шкива вентилятора	3923044	3910410, 3903849
526	Фиксатор форсунки	4936660	Buy From China PDC
527	Фильтр масляный	3401544	Cummins Filtration P/N

			LF9009
528	Фильтр системы охлаждения	4058964	Buy from Cummins Filtration. 3100306
529	Фильтр топливный	3959612	
530	Фильтр топливный	4903218	
531	Фильтр топливный в сборе	3959608	
532	Фильтр топливный тонкой очистки	4070801	Cummins Filtration Part. 3406889
533	Фильтр топливный тонкой очистки в сборе	3959611	
534	Фитинг (переходник) Т-образный	3975259	
535	Фитинг (переходник) угловой	4022706	
536	Фитинг (переходник) угловой	3945212	M10 x 1.00 x 7/16-20. 3944054
537	Фитинг (переходник) угловой в сборе	4022705	3034387
538	Фитинг (тройник) в сборе	3975240	
539	Фланец (ступица) шкива вентилятора	3911924	5272335
540	Форсунка	4942359	
541	Форсунка охлаждения поршня	3959291	4944337, 4937305
542	Футорка (фитинг) с резьбой	3943670	
543	Хомут	3415549	
544	Хомут	43828 A	11 16 - 1 1/2 in.
545	Хомут	3071049	
546	Хомут	3067979	
547	Хомут	3101325	

548	Хомут	3412320	
549	Хомут	3910509	1/4 - 7/8 in.
550	Хомут	3905216	XS-9024
551	Шайба	3900269	M12
552	Шайба	3910960	M6
553	Шайба пружинная	3330252	Насос топливный
554	Шайба регулировочная	3924445	Ремонтный размер 0,25 мм. 3914653
555	Шайба регулировочная	3924446	Ремонтный размер 0,38 мм. 3914654
556	Шайба регулировочная	3924447	Ремонтный размер 0,51 мм. 3914655
557	Шайба регулировочная	3924448	Ремонтный размер 0,75 мм
558	Шайба регулировочная	3924449	Ремонтный размер 1,00 мм
559	Шайба уплотнительная	3963990	3957427
560	Шайба уплотнительная	3963990	3957427
561	Шайба уплотнительная	3963988	M14. 3937155, 3935172
562	Шайба уплотнительная	3963990	3957427
563	Шайба уплотнительная	3963988	M14. 3937155, 3935172
564	Шайба уплотнительная	3963990	3957427
565	Шайба уплотнительная	3902425	M22
566	Шайба уплотнительная	3920773	M18. 3900216
567	Шайба уплотнительная	3963990	3957427
568	Шарик коромысла	3964721	
569	Шарик коромысла	3964721	
570	Шатун	3967347	
571	Шатун в сборе	4944670	3945703, 3944680, 3942090

572	Шестерня коленчатого вала	3918776	3918380, 3907645, 3901375
573	Шестерня привода насоса гидравлического (ГУРа)	3942497	
574	Шестерня распределительного вала	3950135	5284141
575	Шестерня топливного насоса	3942764	5284142
576	Шкив вентилятора	3926855	3918204
577	Шкив коленчатого вала	3944063	
578	Шкив коленчатого вала в сборе	3943978	4940809
579	Шкив привода вспомогательных агрегатов	3919624	
580	Шпилька	3937122	M12 x 1.75 (Each End) x 54.99. 3913370
581	Шпилька	3937123	M10 x 1.50 (Both Ends) x 50. 3282371
582	Шпилька	3682941	3682651
583	Шпилька	3818823	M10 x 1.5-6H Both Ends
584	Штанга толкатель	3964715	
585	Штекер	204994	3280870
586	Штекер	3922789	4940183, 3922790
587	Штекер	3922790	M12 x 1.50 x 11/16-16
588	Штекер	3922789	4940183, 3922790
589	Штифт	3900257	
590	Штифт	3901846	
591	Штифт	3329899	
592	Штифт	3329899	Насос топливный

593	Штифт	118227	
594	Штифт	3972777	
595	Штифт	4076624	
596	Штифт установочный	3904483	3901016
597	Шумоизолятор	3959799	
598	Электронный модуль управления	4988821	
599	Элемент нагревательный топливного фильтра тонкой очистки	4897838	Cummins Filtration Part